



INKSTATION

ALTIJD DE BESTE EN VOORDELIGSTE
IN NAVULLEN EN VERKOOP VAN NIEUWE CARTRIDGES

HP 22, 28 en 57 resetten

Iedere cartridge van HP heeft zijn eigen serienummer. Sommige HP-printers onthouden de twee/drie laatste serienummers van de geplaatste cartridges. Wanneer een derde/vierde cartridge wordt geplaatst wordt het serienummer van de eerste automatisch verwijderd uit het geheugen van de printer. Wanneer nu de eerste cartridge weer wordt teruggeplaatst zal de printer deze als vol herkennen.

Omdat niet iedereen drie of vier cartridges heeft, je kan ook gebruik maken van deze methode:

1. Plak met een stukje tape het bovenste contactje van de tweede rij contacten af (zie schets groene blokje).
2. Stop de afgeplakte cartridge in de printer.
3. Nu verschijnt er een venster met een foutmelding.
4. Klik op Ok.
5. Er kan nu een testpagina worden afgedrukt.
6. De cartridge uit de printer halen.
7. Plak met een stukje tape het bovenste contactje van de vijfde rij contacten af (zie schets blauwe blokje). Het eerder afgeplakte contactje moet afgeplakt blijven.
8. Stop de cartridge weer in de printer. Er verschijnt nu wederom een venster met een foutmelding.
9. Klik op Ok. Er wordt nu weer een testpagina geprint.
10. Haal de cartridge weer uit de printer.
11. Verwijder de tape, denk erom dat er geen lijmresten op de contacten zijn achter gebleven (met alcohol of spiritus verwijderen).
12. Stop de cartridge weer in de printer. De printer print weer een testpagina en herkent de cartridge als een volle cartridge.
13. Wanneer u geen bevredigend resultaat krijgt kunt u het nogmaals proberen echter dan door het bovenste contactje van de vijfde rij af te plakken en de bovenstaande procedure te herhalen.

